

ОТОПИТЕЛЬ ВОЗДУШНЫЙ АВТОНОМНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЛАНАР44Д 12/24w



Астана, Казахстан

Планар 4ДМ-24 Планар 4ДМ-12

Автономный воздушный отопитель салона

Отопитель Планар 4Д является автономным устройством и работает независимо от двигателя автомобиля. Принцип действия воздушного отопителя салона основан на принудительной вентиляции разогретого воздуха в теплообменной системе отопителя. Источником тепла являются газы от сгорания топливной смеси в камере сгорания. Полученное тепло нагревает стенки теплообменника, который с внешней стороны обдувается воздухом. Воздух проходя через ребра теплообменника нагревается и поступает в салон автомобиля.

По желанию владельца автономный воздушный отопитель Планар 4Д может комплектоваться выносным датчиком температуры. Датчик температуры устанавливается в кабине в удобном для водителя месте. С пульта управления можно устанавливать температуру в пределах 15 - 30°C в зоне установки датчика температуры. Необходимую температуру отопитель Планар 4Д поддерживает в автоматическом режиме и при достижении её переходит на режим с более низкой теплопроизводительностью. Если первоначально установленная температура окажется ниже, чем окружающая, то отопитель будет работать в режиме вентиляции.

При включении Планар 4Д запускает программу тестирования элементов автономного отопителя: индикатора пламени; датчика перегрева; электромотора нагнетателя воздуха; свечи; топливного насоса и их электроцепей. При исправном состоянии всех элементов отопителя начинается процесс розжига.

Блок управления Планар 4Д постоянно следит за состоянием всех датчиков и если по каким-либо причинам отопитель не запустился, то автоматически будет предпринята попытка повторного запуска. После двух неудачных попыток воздушный отопитель выключается. Также автоматическое выключение автономного отопителя происходит при прекращении горения, при перегреве теплообменника, при падении напряжения ниже 20 В для отопителей Планар 4ДМ-24 и ниже 10, 5 В для отопителей Планар 4ДМ-12 или его повышении свыше 30, 8 В и 16 В соответственно. В случае аварийного выключения Планар 4Д на пульте управления отопителем начнёт мигать светодиод. Количество миганий показывает код неисправности, расшифровать который можно обратившись к руководству по эксплуатации.

Область применения отопителей Планар 4ДМ-24 и Планар 4ДМ-12:

Автофургоны и автобусы Кабины грузовиков со спальным местом Спецтехника Домики на колесах Технические характеристики воздушного отопителя салона Планар 4Д

Планар 4Д Режим работы Максимум Минимум Напряжение, В 12 / 24 Топливо Дизель Мощность нагрева, кВт 31 Потребляемая мощность, Вт 309 Расход топлива, л/час 0, 360, 12 Объем подаваемого воздуха, м³/ч 12070 Вес, кг 8 ПРОДАЖА-УСТАНОВКА-ГАРАНТИЯ

Цена: 1 ₸

Тип объявления:

Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.kz

1/2

